



GIORNO

GEBRUIKERSHANDLEIDING





Inhoud:

-1-veiligheid en waarschuwingen

-2- garantie

-3- installatie

-4- gebruik en tips

-5-onderhoud

-6-recept pizza deeg



-1- veiligheid en waarschuwingen

- bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik
- het niet naleven van de juiste instructies en het niet naleven van de veiligheidsrisico's kan ernstige schade geven, brand, verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben
- lees de instructies en volg ze correct op
- plaats de oven op een daarvoor geschikte ondergrond, let op dat er voldoende afstand is tussen de achterzijde, de zijkanten, de schouw tot brandbare delen. De oven kan, zeker als deze heel lang in gebruik is, heet worden, zeker rond de schouw. Indien er brandbare zaken in de buurt van de schouw komen, zoals overhangende takken of dergelijke, kan dit brand veroorzaken. Laat geen voorwerpen tegen de oven aanleunen.
- de oven werkt met een houtvuur. Volg de lokale voorschriften voor dat de oven in gebruik genomen wordt. Tijdens een zeer hete en droge periode kan er risico op brand zijn.
- ALLE onderdelen van de oven warmen op tijdens het gebruik. Sommige onderdelen kunnen zelfs heet worden. Oplettendheid is steeds aan de orde. Raak in geen enkel geval de schouw aan.
- indien er twijfel is over de correcte werking van de oven, gebruik deze niet.
- gebruik geen water om het vuur te doven, de binnenzijde is zeer heet en water doet het materiaal schrikken. Schade is dan niet uitgesloten, laat de oven gewoon uitdoven met het deurtje gesloten.
- draag ovenhandschoenen tijdens het gebruik
- gebruik een ovenborstel en pizzaschep met een lange steel. Zo vermijdt u contact met de hete lucht uit de oven.
- gebruik geen aanmaakvloeistoffen of explosieve stoffen. Dit is levensgevaarlijk.
- laat de oven staan als hij in gebruik is. Een hete oven die omvalt houdt grote risico's in. Verplaats enkel afgekoelde ovens en doe dit met 2 personen.
- wijzig geen onderdelen aan de oven, alle onderdelen hebben hun functie, zijn door de fabrikant getest en mogen nooit aangepast worden.
- om de binnenzijde van de oven te reinigen, gebruik een veegborstel en veegblik. Een stofzuiger met as-zuig functie kan ook. Zorg steeds dat de assen afgekoeld zijn.
- om de buitenzijde te reinigen gebruikt u een zachte doek en zachte wasmiddelen. Gebruik geen schuursponzen, harde en scherpe gereedschappen. Dit zal schade veroorzaken.
- gebruik een lange pook om het hout op de juiste positie te leggen.
- gebruik hittebestendige gereedschappen om uw creaties in en uit de oven te nemen. Kunststoffen kunnen smelten en schade veroorzaken. Dit kan giftig zijn.



-door intens gebruik, hitte van het vuur, zonlicht zal met de tijd enige verkleuring optreden. Dit is niet te vermijden en is perfect normaal.

-doseer het vuur in de oven. Overmatig vuur geeft een te grote hitte waarbij de oven en de schouw kunnen verkleuren. Overschrijd de voorgeschreven temperatuur niet.

-bij het aanmaken van het vuur zachtjes opstarten. Gebruik droog hout in kleine stukjes en een aanmaakblokje. In geen geval stro of papier gebruiken, de vlammen en vonken zullen uit de schouw komen wat schade aan de oven kan geven en aan de omgeving.

-de vlammetjes in het deurtje fungeren als luchtinlaat. Blokkeer deze niet.

-het deurtje heeft een houten handvat. Raak enkel het hout aan. De metalen onderdelen kunnen heet worden.

-gebruik geen conventionele lakken om de oven bij te werken. Bij verhitting vormen er zich giftige rookgassen. Wenst u de kap na jaren gebruik te vervangen door een andere kleur of een nieuwe van dezelfde kleur, u kan bij ons een nieuwe bestellen.

-gebruik hitte bestendige ovenschalen, kunststof kan smelten en zelfs ontbranden met schade aan de stenen vloer tot gevolg.

-2- garantie

Onze houtgestookte oven voldoet aan de Europese regelgeving. Er is 2 jaar garantie tegen defecten en breuk van de roestvaststalen onderdelen. De garantie dekt alleen de componenten. De transport en montagekosten zijn voor rekening van de klant.

Uitgesloten van garantie:

-verkleuring van het lakwerk

-verkleuring, vergrijzing en veroudering van het houten handvat

-vrijwillige beschadigingen

-breuk door vallen

-breuk door te extreem heet te stoken, grote vervormingen treden op aan de binnen en buitenzijde, lakwerk zal schade oplopen. Temperatuurlimiet is 500° Celsius

-bij wijzigingen aan de oven

-bij gebruik van explosieve producten zoals benzine of andere brandversnellers

-bij slecht onderhoud

-bij gebruik van chemicaliën



-bij een noodzakelijke vervanging door defect zijn enkel de originele Giorno wisselstukken toegelaten

-gebruikssporen, na het vele gebruik van de oven komt er een patiné op de meest intens gebruikte plekken. Dit is volstrekt normaal.

-3- installatie

- ALLE onderdelen van de oven warmen op tijdens het gebruik. Sommige onderdelen kunnen zelfs heet worden. Oplettendheid is steeds aan de orde. Raak in geen enkel geval de schouw aan.

-alle ontvlambare materialen moeten ten minste 1 meter van de oven verwijderd zijn

-plaats de oven op een stabiele en vlakke ondergrond, en met voldoende draagvermogen om een capaciteit van + 80 kilogram aan te kunnen

-zet de oven op een beschutte plaats tegen wind of sterke tocht

-hou kinderen uit de dichte omgeving van de oven

-zorg voor voldoende ventilatie voor afkoeling en ruimte rond de oven. Respecteer een afstand van minimaal 20cm rond de oven.

-de oven is enkel geschikt voor buitengebruik

-4- gebruik en tips

- bij het aanmaken van het vuur zachtjes opstarten. Gebruik droog hout in kleine stukjes en een aanmaakblokje. In geen geval stro of papier gebruiken, de vlammen en vonken zullen uit de schouw komen wat schade aan de oven kan geven en aan de omgeving.

-gebruik geen water om het vuur te doven, de binnenzijde is zeer heet en water doen het materiaal schrikken. Schade is dan niet uitgesloten, laat de oven gewoon uitdoven met het deurtje gesloten

-gebruik geen brandversnellers

-stook steeds aan de rechterzijde van de oven, aan de linkerzijde is de temperatuur meter ingebouwd. De sonde mag niet rechtstreeks in het vuur zitten. Deze zal beschadigd raken door de vlammen.

AANSTEKEN VAN DE OVEN

1. Maak in het midden van de oven een klein stapeltje van kleine stukjes droog hout. Of gebruik de meegeleverde vuurkorf om in te stoken. Reiniging is makkelijk door de vuurkorf uit de oven te nemen na afkoeling.



2. Wanneer het hout goed brandt, voeg dan twee grotere houtblokken toe en verplaats het vuur naar rechts (*niet links* ter hoogte van de thermometer want deze kan onherroepelijke schade oplopen) Stook rechtstreeks op de vloer of in de meegeleverde vuurkorf.





3. Na ongeveer 15 minuten voorzichtig stoken wordt een temperatuur van 350 – 400 °C bereikt. De oven is nu klaar voor gebruik.


UITDOVEN VAN DE OVEN


1. Sluit de deur
2. Laat het vuur zachtjes uitdoven
3. Leeg en reinig de oven wanneer deze volledig afgekoeld is (gebruik stoffer en blik of een stofzuiger met een as-zuig functie)




 gebruik geen harshoudende houtsoorten zoals dennenhout, behandeld hout of nat hout. Dit geeft vuurspetters en vervuilende uitstoot. Naaldhout brand snel en onregelmatig en is niet geschikt voor de oven.

 gebruik goed gedroogd loofhout zoals eik, es, beuk, berk. Kersenhout is door de vele vonken minder geschikt.

 voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe om een constante temperatuur te behouden. Overmatig houtgebruik geeft te hoge temperaturen en kan de oven en omgeving beschadigen.

 bij het aansteken van de oven kan het helpen om de ovendeur op een kier te zetten om zo het vuur aan te wakkeren; bij te hoge temperaturen kan het openzetten van de ovendeur helpen om de temperatuur snel te laten dalen

 gebruik geschikte gereedschappen om de oven te gebruiken, een pizzaschep met lange steel, een ovenborstel met lange steel en een goede pook om het hout te positioneren.

-5-onderhoud

1. Reiniging buitenkant

- a. Gebruik een zachte doek en milde zeep opgelost in water om het lakwerk te reinigen.
- b. Gebruik een RVS cleaner om het roestvaststalen materiaal nadien mooi te houden en te beschermen; bijvoorbeeld Miele SteelCare

2. Reiniging binnenkant

- a. Bij hoge temperaturen : enkel gebruik van een staalborstel met handvat van minstens 90cm, geschikt voor vuurvaste tegels, om residu weg te vegen of opzij te vegen





- b. Na afkoeling: stoffer en blik om resterende assen weg te nemen of een aszuiger

WWW.GIORNOPIZZAOVENS.BE